

Használati útmutató

Cikkszám: 70497

Státusz: 03/18

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a mi minőségi termékünköt választotta. A következőkben elmagyarázzuk készülékünk funkcióit és kezelését. Kérjük, szánjon időt arra, hogy figyelmesen elolvassa az útmutatót. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót. Kérjük, vegye figyelembe az útmutatóban foglalt összes biztonsággal és használatával kapcsolatos utasítást. Őrizze meg ezt az útmutatót, és mellékelje azt, amennyiben a terméket harmadik félnek továbbadja. Ha kérdései vagy javaslatai vannak ezzel a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Nagyra értékelnénk, ha ajánlana minket másoknak is, és reméljük, örömmel használja majd a készülékünket.

1. Rendeltetészerű használat

A termék háziállatok számára készült bolha- és tetűfésű. Feszültséggel feltöltött fém fogakkal ellátott kiegészítő fésűvel rendelkezik. A készülék bekapcsolt állapotában a rovarok és a lárvák elpusztulnak, miközben Ön kedvence szőrét fésüli. A felsoroltaktól eltérő használat nem megengedett! Nem vállalunk felelősséget a használati útmutató el nem olvasásából és/vagy be nem tartásából és/vagy a terméken vagy a termékben végrehajtott bármilyen módosításból eredő károkért, közvetett károkért vagy követelésekért. Ilyen körülmények között nem biztosítunk jótállási szolgáltatásokat.

2. Biztonsági utasítások

- Az elektromos készülékek és a csomagolóanyagok, stb. nem valók gyermekek kezébe.
- A készülék kizárólag a megadott feszültséggel használható: 2 x AAA elem, 1,5 V
- A készüléket csak akkor használhatják nyolc éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tudás vagy tapasztalat birtokában nem lévő személyek, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy a készülék biztonságos használatára biztonságuk érdekében megtanította őket, és megértették a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket, és tárolja őket megfelelően.
- Tartsa ezt az útmutatót biztonságos helyen, és adja át, amennyiben a készüléket odaadja valaki másnak.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes gázok, gőzök vagy túlzott por közelében.

3. Tartalom

- Bzzz bolhafésű • Használati útmutató • 2 x AAA elem, 1,5 V

4. Működtetés


Az elemek behelyezése: A készülék oldalán kis nyílás található. A nyílás megragadásával nyissa fel a készülék hátsó burkolatát. Emelje fel a burkolatot körülbelül 1 cm-re, majd húzza a burkolatot a sárga fésűvel ellenkező irányba.

Helyezze be az elemeket. Ügyeljen az elemek polaritására. A polaritást egy sematikus rajz ábrázolja az elemtartó alján. A helyesen behelyezett elemeket és az üzembesz állapotot egy rövid villanás és hangjelzés erősíti meg. Helyezze vissza a készülék hátulsó burkolatát úgy, hogy elsőként a fésű oldalán lévő műanyag füleket helyezze be, majd lezárja a burkolatot.

Használat: A bolhafésű minden szőrös kisállat számára alkalmas. Távolítsa el a védőkupakot, és ellenőrizze, hogy a fésű egyes fogai szabadon állnak-e, és nem érintkeznek-e egymással. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A feszültséggel való töltöttséget és az üzembesz állapotot 1 másodperces hangjelzés és a LED-ek világítása igazolja. Ha a készülék folyamatosan sípol, kapcsolja ki a készüléket a bekapcsológomb megnyomásával, tiszítsa meg a fémfésűt, és ellenőrizze, hogy a szomszédos fogak nem érintkeznek-e egymással.

Fésülje ki kedvence bundáját. Kedvence szőrének száraznak kell lennie. A fésű feltöltött fogazata áramütéssel minden rovart és lárva megöl. Az elektromos töltés az emberre és a háziállatra ártalmatlan, és alig észrevehető, ha megérinti. Kapcsolja ki a készüléket, és helyezze vissza a védőkupakot. Ezután fésülje ki kedvence bundájából a rovarok összes maradványát a sárga fésűvel.

5. Műszaki adatok

- Elem: 2 x AAA elem 1,5 V; 3 V 
- Be/ki kapcsoló, LED lámpa • Méretek: 8 x 2,8 x 7 cm

6. Általános információk

- A készülékhez CE megfelelőségi nyilatkozat rendelkezésre áll. Minden dokumentum megtalálható és megtekinthető az irodánkban.
- Biztonsági és megfelelőségi okokból tilos a készüléket átépíteni vagy módosítani, és/vagy a fent leírtaktól eltérő módon használni.
- Mivel a Gardigo nem tudja ellenőrizni a készülék helyes és megfelelő telepítését és használatát, a garancia csak a teljesen felszerelt, kiváló állapotban lévő készülékre vonatkozik. Nem vállalunk garanciát és felelősséget a termékkel kapcsolatos károkért. Ez különösen igaz akkor, ha a készüléken változtatásokat vagy javításokat hajtottak végre, az áramköröket módosították, vagy az eredetitől eltérő alkatrészeket használtak fel és/vagy ha a készüléket helytelenül, gondatlanul vagy visszaélészerűen működtették.
- A készülék nedves ruhával tisztítható. Ne használjon oldószereket és tisztítószereket.

Kiszolgálás: Telefon: (0 53 02) 9 34 87 88 **Az Ön Gardigo csapata**



Környezetvédelmi közlemény

Élettartamának végén ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kidobni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. Ezt jelzi a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható ikon. Az anyagok címkézésük szerint újrahasznosíthatók. A régi készülékek újrafelhasználásával, anyag-újrahasznosításával vagy egyéb hasznosítási formáival Ön jelentős mértékben hozzájárul a környezet védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál a felelős hulladéklerakó központról.



Ne dobja ki az elemeket vagy az újratölthető akkumulátorokat a háztartási hulladékgyűjtőbe!

A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy a használt elemeket és újratölthető akkumulátorokat – függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat* vagy sem – a kijelölt újrahasznosítási területekre, hulladéklerakó helyekre vagy olyan üzletekbe szállítsák vissza, ahol elemek/újratölthető akkumulátorok kaphatók. Ezzel eleget tesz minden törvényes elem-újrahasznosítási és -ártalmatlanítási kötelezettségnek, és hozzájárul egy jobb környezet megteremtéséhez. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok teljesen lemerüljenek, mielőtt kidobja őket!

*a következő jelölésekkel ellátott anyagok: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom