


Használati utasítás Instructions for Use

Ezek az ollók éles vágóélekkel rendelkeznek. Óvatosan és csak a rendeltetésüknek megfelelően használja őket; ellenkező esetben megsérülhet, vagy megsérülhet a szerszám. Vágás közben ne csavarja meg az ollót, mert eltörheti a pengéket. Minden használat előtt ellenőrizze ezeket az ollókat, és cserélje ki vagy javítsa meg, ha az alkatrészek kopottak vagy sérültek.

Élezési utasítás Instructions for Resharpener

Élesítse újra a fő ferde élt, megtartva az eredeti ferde szöveget. A fő ferde újraélezése után végezzen néhány könnyű húzást a hátoldalon (hátsó ferde) finom élezőkővel. Ne szélesítse ki a hátsó ferdeséget, a ferdeszélesség aránya körülbelül 9:1 legyen.



Figyelmeztetés Warning

- 1) Ezek a fémollók vezetnek az elektromosságot; ne használja elektromos tárgyak közelében.
- 2) Használat után feltétlenül zárja le a késeket.
- 3) Az ollót tartsa távol a gyermekektől.